

フェーズワン用ワンショットケーブル 取扱説明書

Adapter for One Shot Operation With Phase One Digital backs

① フェーズワン用ワンショットケーブルの Mini DIN 8 ピン側プラグを、ISS-G3のSERIAL 2コネクタに接続します。

② ISS-G3の電源を入れます。レンズ名が表示されます。

③ 絞り設定ダイヤルを時計方向に1クリック回転します。以下の表示が出ます。

DIGITAL BACK
SELECT-PUSH REL

④ RELEASEボタンを押します。リリースLEDが点灯します。

⑤ 絞り設定ダイヤルを時計方向に回わすと、LCDの下段の表示が以下の様になります。

PHASE ONE -0-
↓
PHASE ONE -1-
↓
KODAK PRO BACK
↓
NONE

⑥ フェーズワン全製品において、**PHASE ONE -1-** を選択し、RELEASEボタンを押します。リリースLEDが消灯します。

⑦ 通常通りの起動操作を行いません。

※デジタルバックを使用しない場合は、上記⑤の手順で **NONE** を選択してください。他の設定ではリリースにタイムラグが生じます。

① Connect the 8-pin end of the One Shot Cable for Phase One to the SERIAL 2 connector of the ISS-G3.

② Turn on the ISS-G3. Selected Lens name is displayed.

③ Turn the Aperture Setting Dial clockwise. LCD will show:

DIGITAL BACK
SELECT- PUSH REL

④ Push RELEASE button. Release LED will be lit.

⑤ Turn the Aperture Setting Dial clockwise. The display will change in following order.

PHASE ONE -0-
↓
PHASE ONE -1-
↓
KODAK PRO BACK
↓
NONE

⑥ Select **PHASE ONE -1-** for all Phase One backs and push RELEASE button. Release LED will go off.

⑦ Start the ISS-G3 by pushing FULL OPEN button.

NOTE : When digital back is not in use, select **NONE** in procedure ⑤ With other settings, some delay in shutter release will occur.



株式会社駒村商会

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-2-4駒村ビル
TEL 03-3639-3351 FAX 03-3808-0115

3-2-4 Nihonbashi Ningyo-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0013 Japan

- "HORSEMAN" は株式会社駒村商会の登録商標です。
- この取扱説明書に掲載の製品に関する仕様等は予告なしに変更することがあります。
- "HORSEMAN" is a registered trademark of Komamura Corporation, Tokyo, Japan.
- Specifications are subject to change without notice.