

Rollei TRIBUTE 081 / 083 / 087 MANUAL

ご使用の前に

ローライ TRIBUTE 三脚をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に以下に記載する安全のためのご注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

- 実際にご使用の前に、全てのノブ、脚のロックおよびハンドルはしっかりと締まっているかどうか、正しい方向に向かって三本の脚が開いているかどうかを確認してください。
- カメラやその他の機材を装着した状態で三脚を持ち歩いたりしないでください。
- 三脚の可動部分にオイルやグリスの塗布はしないでください。
- 三脚を清掃するために溶剤やシンナーなどを用いないでください。刺激の少ない洗剤や柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
- 極度の高温や低温条件下に放置したり火や炎の近くで使用したりしないでください。
- 三脚の耐荷重能力を超える機材を搭載しないでください(仕様表参照)。
- レベル(水準器)を擦らないでください。静電気により一時的に機能が損なわれる場合があります。
- 三脚は子供の近辺から離れた場所でご使用ください。倒れて他の人に危害を及ぼす恐れのある場所に三脚を放置しないでください。

Tripod Components

- ① センターコラムロックノブ
- ② 脚アングル調節ラッチ
- ③ ツイストロック
- ④ センターコラム
- ⑤ 引き込み式アクセサリーフック
- ⑥ 収容式スパイク付き石突
- ⑦ ショートセンターコラム



Spec

	TRIBUTE081	TRIBUTE083	TRIBUTE087
負荷荷重	3 kg	5 kg	8 kg
雲台取付けネジ	1/4"-20 & 3/8"-16 (リバーシブル)		
全高 (EV有り)	1,400 mm	1,500 mm	1,550 mm
全高 (EVなし)	1,160 mm	1,215 mm	1,265 mm
最低高	220 mm	220 mm	240 mm
縮長	480 mm	500 mm	520 mm
重量	1,200 g	1,430 g	1,620 g
材質	カーボンファイバー		
段数	4		
脚ロック方式	ツイストロック		
石突	収容式スパイク付		
ショートセンターコラム	標準		
その他	アクセサリーフック、キャリングケース付		

① センターコラムロックノブ

センターコラム(中心支柱)の上下位置を調節するために用います。

- ノブを時計方向にゆるめてカメラを搭載するお望みの高さに調節した後、反対方向にノブを締め付けて上下位置を固定します。



⚠このノブをしっかり締めきるまでカメラから手を離さないでください。

② 脚アングル調節ラッチ

三本の脚の角度を広げるときに用います。

- この調節ラッチを引き出すと、三本の脚を最大の開き角度からお望みの角度まで調節することができます。



③ ツイストロック

機材設置位置の状態に合わせて三本の脚の高さをそれぞれ調節したい場合に用います。

- このロックを時計方向にゆるめ、お望みの位置(脚の長さ)に調節し、その上でロックを反対方向に回してしっかりと締めてください。



⚠このロックを開け忘れると、三本の脚のうちいずれかの脚が短くなって三脚が倒れて機材を損傷することがあります。

④ センターコラム

カメラを搭載する位置の高さを調節するために用います。

⑤ 引き込み式アクセサリーフック

カメラバッグなどの用品を吊るするためのフックです。

- 中心に追加的な重量がかかることにより、平坦でない場所や風が吹いている条件下で三脚の安定性が向上します。



⑥ 収容式スパイク付き石突

地面が柔らかい場合には石突のスパイクを用いて三脚を固定し、平坦な場所ではスパイクを収容することができます。



⑦ ショートセンターコラム

ローアングル撮影用にショートセンターコラムが標準アクセサリとして用意されています。

- センターコラムロックノブをゆるめ、アクセサリーフックプレートとセンターコラムプレートおよびネジを切ったリバーシブルスクリューを外し、標準センターコラムに代えてショートセンターコラムを取り付けます。



日本総代理店
株式会社駒村商会
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-2-4駒村ビル
TEL.03-3639-3351 FAX.03-3808-0115

www.komamura.co.jp