

- 1) IR リモートでシャッターを切る場合には、モード切替スイッチを「IR」、もしくは「1S」の位置にセットして下さい。カメラ側も、IR 受信モードに設定して下さい。
- 2) IR リモートで動画撮影が可能なキヤノンカメラのスタートとストップを行うためには、モード切替スイッチを「5S」の位置にセットして下さい。カメラ側は動画撮影できる状態にセットして、同時に IR 受信モードに設定して下さい。
- 3) ケーブルシャッターとして使用する場合には、モード切替スイッチをリモートコンボの絵の位置にセットして下さい。 付属のリモートケーブルをリモートコンボ本体の端子に差し込んで下さい。ケーブルの反対側をカメラのリモート端子に差し込んで下さい。半押しでオートフォーカス、そのまま押し込むとシャッターを切ることができます。
- 4) バルブ露光(長時間露光)を行う場合には、カメラのシャッター速度の設定を「bulb」位置に設定して下さい。リモートコンボのスイッチを 3 秒以上押し続けるとバルブ撮影モードに入ります。再度ボタンを押すと露光を終了します。IR リモートで操作する場合も同様です。
- 5) IR リモートで使用できる距離は状況により異なりますが、5m－10m となります。また、赤外線を使用していますので、リモートコンボ上側の赤外線発信部をカメラの方に向けて操作して下さい。
- 6) 電池が切れた場合には、型番 CR2032 のリチウムバッテリーを交換して下さい。