

### ●iProレンズ仕様

		iPhone	Wide Angle	Fisheye	2X Tele (別売)
レンズ構成		—	3群4枚	3枚構成	—
視野	静止画	62°	86°	160°	31°
	動画	46°	70°	120°	23°
焦点距離 <sup>*</sup>	静止画	30mm	19mm	12mm	60mm
	動画	42mm	26mm	16mm	84mm
重さ		—	14g	10g	24g
サイズ		—	28mmφ × 16mm	25mmφ × 13mm	28mmφ × 20mm

※焦点距離は35mm換算です。



株式会社駒村商会


〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町3-2-4 駒村ビル

TEL.03-3639-3351 FAX.03-3808-0115

www.komamura.co.jp

Schneider OPTICS



iPhone Case

●iPhone ケース

iPro Lens System

取扱説明書

この度は、iProレンズシステムをお買い上げいただきありがとうございます。

このシステムはお持ちのiPhone 4/4Sで本格的な撮影をお楽しみいただけます。

※実際にiPhoneに本製品を取付ける前に、必ず以下をお読みください。

### ●iProケースの取付け・取り外し

iPhone 4/4Sに対応したiProケースは、iPhoneを安全に収納して持運びいただけるように設計されたハードケースです。

レンズとハンドルを装着する際は必ず、iPhoneがケースにしっかりとまった状態で行なってください。

**iProケースの取付け** iProケースをそっと反らした状態でiPhoneの音量調整ボタン側よりスライドさせiPhoneをしっかりと収納します。

**iProケースの取外し** iPhoneの音量調整ボタンの反対側にハンドルを取付け、iProケース後部の穴から見えるiPhoneのアップルロゴ部を押し上げながらケースをそっと反らして外します。

ご注意:iProケース着脱の際は、必ず上記の方法を守り、無理な力を加えないでください。

無理な着脱により、傷や破損する恐れがあります。

### ●カメラのフラッシュ解除

iProレンズ使用時は、フラッシュ光を遮るのでカメラのフラッシュをオフにしてお使いください。


### ●iProレンズ

バヨネット式マウントで着脱できます。

取付けはレンズをiProケースの受け口に合わせ時計方向に止まるまで回します。

・レンズのお手入れは通常のレンズ同様、ブローブラシでホコリを取り除くか、乾いた柔らかい布で汚れを軽く拭き取ってください。

・レンズを使用しない場合は、以下のとおり、ハンドル内に収納することができます。



### ●ハンドルの装着

ハンドル先端の三脚アダプター②のネジ山をiProケースの両端のどちらかに締めつけ過ぎないように装着します。

### ●三脚／一脚への取付け

#### 三脚アダプター①

ハンドルの最下部(三脚アダプター①)は1/4"ネジマウントです。三脚または一脚が装着可能です。

#### 三脚アダプター②

ハンドルから三脚アダプター②を取り外すと、1/4"ネジマウントになります。三脚または一脚が装着可能です。

※ネジ山をハンドル内に収納することができます。

